

WARP Enermax UC-AEBS 冷却ファン 取扱説明書

この度はENERMAX UC-AEBS冷却ファンをご購入頂き、誠にありがとうございます。ファンスピード・レギュレーターを調節することにより、容易にファン速度を調節し、システム環境に最適な冷却性及び静音性を実現します。本製品を取り付ける際には取扱説明書をよくご参照ください。

注意事項

本製品は小さいノブを含んでおり、乳幼児の手に触れない場所に保管してください。危険ですからノブを飲み込まないように注意してください。

取り付け

1. 取り付けの際には、PC電源はOFFにして電源コードを抜いてください。
2. スピード・レギュレーターからスティックノブを取り外してください。※1
3. 風向きの矢印は、FANフレームの側面にあります。

PCケース推奨の風向きを参照して付属のねじを使い取り付けてください。※2、※3

4. M/BにあるFANパワーコネクタに3ピンコネクタを接続してください。または付属の3ピン→4ピン変換ケーブルを使い4ピン電源コネクタに接続してください。

※1 スピード・レギュレーターは単純構造になっております。スティックノブ取り外しの際には左に回しFAN速度を最低にもっていきます。

※2 スピード・レギュレーターを取り付けるねじ穴にねじを取り付けしないでください。故障の原因になります。

※3 希望する風向きにあわせてレギュレーターの取付け位置を変更可能です。

