RevoBron

- User's Manual
- Benutzerhandbuch
- Manuel d'utilisateur
- Manual del Usuario
- 使用说明书
- 使用说明書
- Manuale dell'Utente
- Руководство для пользователя
- Podręcznik użytkownika
- 取扱説明書
- 안내서
- 사용자 매뉴얼

80 PLUS BRONZE

Precaution Notice

Only a technician, authorized by ENERMAX, is allowed to perform maintenance service! Warranty is subject to void under unauthorized attempt to open the power case or modification of any kinds, even attempted only, of the power supply or its components!

ENERMAX will not be responsible for damages caused by following situations:

- Opening of the PSU case and/or modification of any component or cable without ENERMAX written authorization.
- Ignoring connector's wrong insertion prevention design by attaching a connector to a device in wrong orientation.
- Connecting too many devices to one cable unit by using additional adaptor (Y cables) .
- The serial number label or warranty seal is defaced, modified, or removed.
- Damage caused by natural phenomena or uncontrollable forces, such as lightning, flooding, fire, earthquake, etc.

This ENERMAX Technology Corporation product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of purchase. ENERMAX Technology Corporation agrees to repair or replace the product, at its own option and at no charge, if, during the warranty period, it is returned to nearest ENERMAX Technology Corporation subsidiary/agent with all shipping charges prepaid and bearing a return merchandize authorization (RMA) number, and if inspection reveals that the product is defective. Any unauthorized repairing or installing the product are excluded under the terms of this warranty agreement. This warranty shall not apply to any product, which has been subjected by misfection to a faulty power source, alteration, negligence, or accident, or to any product, which has been installed other than in accordance with these instructions. In no event shall ENERMAX Technology Corporation, or its subsidiaries, be liable for any damages for a breach of warranty in an amount exceeding the purchase price of this product!

If you are uncertain whether or not your ENERMAX PSU is defective, please contact your dealer/reseller for support!

Web Site: http://www.enermax.com
E-mail: enermax@enermax.com.tw

© 2017, ENERMAX Technology Corporation,
15F-2, No. 888, Jing-Guo Road, Taoyuan City (330), Taiwan (R.O.C.),
Tel: +886-3-316-1675, Fax: +886-3-346-6640

All rights reserved. Actual product and accessories may differ from Illustrations. Information in this manual is subject to change without prior notice. Other patents and omissions excepted. All trademarks, registered trademarks and/or product names mentioned are the property of their respective owners.

ENERMAX
ENERMAX TECHNOLOGY CORPORATION
www.enermax.com

Jan. 2018

外觀結構
1. 輸出線材: 請參閱 "線材及連接器" 說明
2. 12厘米風扇
3. AC交流電插座*
4. I/O 開關*: 個別電源供應器開關 (=開, O=關)
*當安裝或維護系統時，請將AC電源線移除，或是將I/O開關切換到 "O" 位置。

각 부위별 명칭 및 설명
1. 출력 케이블 : 케이블 및 커넥터 항목 참조
2. 120mm 팬
3. AC 소켓*
4. I/O 스위치* : PSU On/Off 스위치 (I=On, O=Off)
*시스템 조립/수리하기 전에 AC 코드를 빼던 소켓에서 분리하거나 I/O스위치를 "O"로 설정하십시오.

外观结构
1. 输出线材：请参阅 "线材及连接头" 说明
2. 12厘米风扇
3. AC交流电插座*
4. I/O 开关*：电源供应器独立开关 (I=开, O=关)
*当您要组装或维护系统时，请将AC电源线从插座中拔出，或者将I/O开关设置为"O"位置。

ชื่อและชิ้นส่วนต่างๆ
1. สายเอาต์พุต: โปรดดูข้อมูลในส่วน "สายและขั้วต่อ"
2. พัดลม 120มม.
3. ซ็อกเก็ตสำหรับสาย AC*
4. ปุ่มเปิด/ปิด (=เปิด, O=ปิด)
*ถอดสายไฟออกจากซ็อกเก็ตสำหรับสาย AC เมื่อต้องทำการประกอบหรือบำรุงรักษาระบบ หรือปรับสวิตช์ I/O ไปที่ตำแหน่ง "O"

اسم قطعات
1. كابل طرفي هي خطوط: "تعليمات الكابل والموصل" هذا راجع
2. مروحة 120 مم
3. مأخذ تيار متردد*
4. مفتاح I/O*: مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل PSU (I= تشغيل، O= إيقاف تشغيل)
* عند تركيب أو صيانة النظام، قم بفصل سلك التيار المتردد من مأخذ التيار المتردد، أو قم بتحويل مفتاح I/O إلى الوضع "O".



English

Dear customer,
Thank you for choosing this ENERMAX RevoBron power supply unit (PSU)! Please read this manual carefully and follow its instructions, before installing the PSU.

Please only use the modular cables provided in your ENERMAX power supply package. Do NOT use other modular cables to prevent pin configuration damage to your system and your power supply.

DETAILBESCHREIBUNG
1. Ausgangskabel: Bitte lesen Sie den Abschnitt „Anschlüsse"
2. 12cm Lüfter
3. Stromeingang*
4. I/O Schalter*: separater Netzteil An/Aus-Schalter (I=AN, O=AUS)
*Entfernen Sie immer das Stromkabel vom Netzteil und schalten Sie den I/O-Schalter auf "O"während Sie am System arbeiten.

ELEMENTS PRATIQUES
1. Câble de sortie: Veuillez vérifier les Câbles & Connecteurs
2. Ventilateur 120m
3. Connecteur AC*
4. Bouton I/O*: I=ON, O=OFF)
*Lorsque vous assemblez ou réparez votre système, veuillez débrancher le câble d'alimentation.

NOME DELLE PARTI
1. Cavo di uscita: consultare la sezione "Cavi e connettori"
2. Ventola da 120m
3. Ingresso CA*
4. Interruttore I/O*: interruttore di accensione/spegnimento PSU (I=ON,O=OFF)
*Quando si monta o viene eseguita la manutenzione del sistema, rimuovere il cavo CA dall'ingresso CA o portare l'interruttore I/O sulla posizione "O".

NAZWA CZĘŚCI
1. Kabel wyjściowy: Sprawdź część "Kabel i połączenia"
2. Wentylator 120mm
3. Wejście prądu zmiennego*
4. Przełącznik Włączenie/Wyłączenie*: (I=Włączenie, O=Wyłączenie)
*Podczas montowania lub konserwacji systemu należy odłączyć przewód zasilający prądu zmiennego od gniazda prądu zmiennego lub przełącznik I/O przełączyć w położenie O.

外観結構
1. 輸出線材：請參閱 "線材及連接器" 說明
2. 12厘米風扇
3. AC交流電插座*
4. I/O 開關*: 個別電源供應器開關 (=開, O=關)
*當您要組裝或維護系統時，請將AC電源線從插座中拔出，或者將I/O開關切換到 "O" 位置。

ชื่อและชิ้นส่วนต่างๆ
1. สายเอาต์พุต: โปรดดูข้อมูลในส่วน "สายและขั้วต่อ"
2. พัดลม 120มม.
3. ซ็อกเก็ตสำหรับสาย AC*
4. ปุ่มเปิด/ปิด (=เปิด, O=ปิด)
*ถอดสายไฟออกจากซ็อกเก็ตสำหรับสาย AC เมื่อต้องทำการประกอบหรือบำรุงรักษาระบบ หรือปรับสวิตช์ I/O ไปที่ตำแหน่ง "O"

COMPATIBILITY
ENERMAX RevoBron series is compliant with:
- Intel ATX12V Power Supply Design Guide v2.4 specification and downward compatible with v2.0, v2.01, v2.2 and v2.3
- ATX System Design Guide v2.2, v2.1
- BTX/ EEB/ CEB/EPS12V

This PSU does not support MB with ISA expansion slot, which might require -5V power. -5V has been cancelled from Intel ATX12V v1.3 specification onwards.
To avoid failures and to increase lifetime of your entire PC, we suggest you to make sure that:
- Your PC is NOT located near a radiator or any other heat producing device
- Your PC is NOT located near a magnetic device
- Your PC is NOT located in a moist and/or dusty and/or vibrating environment
- Your PC is NOT exposed to direct sunshine
- Your PC is sufficiently cooled by additional fans

We do not recommend using PC systems with fanless cooling, because a potentially high inner temperature decreases stability and lifetime of all components inside your PC!

BOOTING YOUR SYSTEM
Before booting your system, please check that:
1. Main power connector (24P) is properly connected.
2. CPU +12V power connector (4 or 8-pin configuration), and/or a 4P Molex connector (if required by MB) is properly connected.
3. All other needed connectors are properly connected.
4. AC cord is properly connected to wall plug and PSU AC inlet.
5. Close your PC chassis.
6. Turn on the power supply by switching the I/O switch to "I", and your system is ready.

PROTECTION, SAFETY & SECURITY
This ENERMAX PSU features multiple protections. In case of most abnormal situations, the power supply will automatically turn off to avoid potential danger to itself and other PC components. It is usually a malfunction of components or user's negligence to trigger off a protection event. In such circumstance, please check your PC devices and working environment for malfunction.
1. Turn I/O switch of power supply into "O" position, or disconnect AC cord from wall plug and power supply AC inlet.
2. Check PSU for temperature by simply touching it. If it is very hot, this can be caused by malfunction of case fans or the PSU fan itself and/or wrong positioning of your PC.
3. Wait some minutes, then switch PSU back off.
4. Reconnect AC cord to wall plug and power supply AC inlet.
5. Turn I/O switch of power supply into "I" position, and reboot your system.
6. Check, if all fans are working.
7. Contact technical support of the respective manufacturer of the component which you think might be the cause to the problem, (e.g. MB, GPU or PSU)

If you have any question or need support, please contact your reseller or nearest ENERMAX subsidiary/agent or ENERMAX headquarter service center.

Web Site: http://www.enermax.com
E-mail: enermax@enermax.com.tw

Information in this document is subject to change without notice. ©2018 ENERMAX Technology Corporation, All rights reserved, Reproduction in any manner without the written permission of ENERMAX is strictly forbidden.

CABLES & CONNECTORS

24P Mainboard
24-pin ATX power supply connector
4+4P CPU +12V,in combined mode
8-pin CPU +12V power supply connector
4+4P CPU +12V,in split mode
8-pin CPU +12V power supply connector
6+2P (6P) PCI Express, in combined mode
8-pin PCI Express connector
6+2P (6P) PCI Express, in split mode
8-pin PCI Express connector
SATA #1
Serial ATA connector
4P Molex #2
Molex connector
FDD
3.5" floppy drive connector

#1 Some SATA drives might accept SATA or 4P Molex power. Normally, use either one of power connector to power the drive. BUT NOT BOTH! Please check the drive's manual for details.

#2 If you plan to put in 2 or more high end, power demanding GPU cards, please choose the motherboard that comes with extra 4P Molex/ 4P FDD (-6P PCI-E power socket(s)) on board and connect them with your power supply. This will prevent the motherboard from overloaded by and possibly causing damage to your system including your power supply. The damage to the motherboard and the power supply caused by failing to do the above instruction will not be covered under the manufacturer's warranty. Please refer to your motherboard's user manual to configure your system properly to prevent damage to your system and your power supply.

Deutsch

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für dieses ENERMAX RevoBron-Netzteil (PSU) entschieden haben! Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch sorgfältig durch und folgen Sie bitte seinen Anweisungen bevor Sie das Netzteil installieren!

Bitte verwenden Sie ausschließlich die modularen Kabel, die diesem Netzteil beiliegen. Andere modulare Kabel haben gegebenenfalls eine abweichende Pinbelegung und können Ihr System und Netzteil beschädigen.

KABEL & ANSCHLÜSSE

24P Mainboard
24-pin Kompatibilität unterstützt neueste ATX/BTX PC-Generationen & Zwei-Sockel Server/Workstation Boards.
4+4P CPU +12V, in "Kombiniertem Modus"
8-Pin Kompatibilität unterstützt Zwei-Sockel Server/Workstation Systeme und einige Ein-Sockel PC-Systeme.
4+4P CPU +12V,in "Getrenntem Modus"
4-Pin Kompatibilität unterstützt die meisten ATX-/BTX-Systeme.
6+2P (6P) PCI Express, in "kombiniertem Modus"
8-pin Kompatibilität unterstützt die neuesten Grafikkarten, welche diesen 8-Pin PCI-E Stecker benötigen.
6+2P (6P) PCI Express, in "getrenntem Modus"
6-pin Kompatibilität unterstützt die meisten Grafikkarten, welche diesen 6-Pin PCI-E connector Stecker benötigen.
SATA #1
Für SATA Laufwerke.
4P Molex #2
Für IDE/SCSI Laufwerke oder einige AGP Grafikkarten mit traditionellem 4-Pin Stecker.
FDD
Für Floppylaufwerke.

#1 Einige SATA-Laufwerke unterstützen SATA & 4-Pin Molex Stecker. Schließen Sie nur einen Stecker an! Lesen Sie sonst im Handbuch des Laufwerks nach!

#2 Wenn Sie mehr oder mehr High-End, energiefressende GPU cards, please choose the motherboard that comes with extra 4P Molex/ 4P FDD (-6P PCI-E power socket(s)) on board and connect them with your power supply. This will prevent the motherboard from overloaded by and possibly causing damage to your system including your power supply. The damage to the motherboard and the power supply caused by failing to do the above instruction will not be covered under the manufacturer's warranty. Please refer to your motherboard's user manual to configure your system properly to prevent damage to your system and your power supply.

COMPATIBILITY
ENERMAX RevoBron PSU Serie ist kompatibel mit:
- Intel ATX12V Power Supply Design Guide v2.4 Spezifikation und abwärtskompatibel mit v2.0, v2.01, v2.2, v2.3
- ATX System Design Guide v2.2, v2.1
- BTX / EEB / CEB / EPS12V

Dieses Netzteil unterstützt keine MB's mit ISA Erweiterungsslots, welche -5V benötigen könnten. -5V wurde ab Intel ATX12V v1.3 Spezifikation abgeschafft.
Um solche Ausfälle zu vermeiden und um die Lebensdauer Ihres PC's zu verlängern, empfehlen wir Ihnen folgendes sicherzustellen, dass:
- Ihr PC nicht neben einer Heizung oder einer anderen Wärmequelle steht
- Ihr PC nicht neben einer magnetischen Quelle steht
- Ihr PC nicht in einer feuchten und/oder staubigen und/oder vibrierenden Umgebung steht
- Ihr PC nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist
- Ihr PC ausreichend durch Lüfter gekühlt wird

Wir raten von Gebrauch von lüfterlosen PC-Systemen ab, da eine erhöhte Gehäusetemperatur die Stabilität und Lebensdauer aller PC-Komponenten beeinträchtigt!

EINSCHALTEN IHRES SYSTEMS
Bevor Sie dieses tun, stellen Sie bitte sicher, dass:
1. Mainboard-Stromanschluss (24P) korrekt angeschlossen ist.
2. CPU +12V power connector (4 or 8-pin configuration), and/or a 4P Molex connector (if required by MB) is properly connected.
3. Alle anderen erforderlichen Stromanschlüsse korrekt angeschlossen sind.
4. Kaltgerätekabel (Stromkabel) korrekt an Steckdose und Netzteil angeschlossen ist.
5. Dann schließen Sie das PC-Gehäuse und verschrauben es!
6. Drücken Sie am Netzteil den I/O-Schalter auf "I", das System ist jetzt bereit!

SICHERHEITSFUNKTIONEN
Dieses ENERMAX Netzteil verfügt über zahlreiche Sicherheitsfunktionen. Im Fall der meisten abnormalen Situationen wird sich das Netzteil zum Schutz Ihres gesamten PC-Systems automatisch abschalten, um Schäden zu vermeiden. In den meisten Situationen, in denen dies geschieht, ist eine Komponenten-Fehlfunktion oder Fehlverhalten die Ursache. In solch einer Situation prüfen Sie bitte zuerst Ihre PC-Komponenten und die Umgebung auf Fehlfunktion(en), indem Sie folgendes ausschalten und/oder überprüfen:
1. I/O Schalter des Netzteils auf "O" & Kaltgerätekabel (Stromkabel) von Steckdose und Netzteil.
2. Prüfen Sie das Netzteil durch einfaches Anfassen, ob dieses stark erhitzt ist. Sollte dies der Fall sein, kann dies durch Fehlfunktion der Gehäuse- oder Netzteillüfter verursacht sein oder durch unsachgemäßigen Anzahl von Gehäuselüftern oder eine falsche PC-Positionierung.
3. Warten Sie einige Minuten, bis sich das Netzteil abgekühlt hat.
4. Schließen Sie wieder das Kaltgerätekabel (Stromkabel) an Steckdose und Netzteil an.
5. Schalten Sie das Netzteil wieder ein am Netzteil auf "I".
6. Prüfen Sie nun, ob alle Lüfter Ihres Systems arbeiten.
7. Kontaktieren Sie bitte den technischen Support des Herstellers der Komponente, von der Sie glauben, dass Sie die Fehlfunktion verursacht (z.B. MB, Grafikkarte oder ENERMAX).

Falls Sie Fragen haben oder technischen Support benötigen, wenden Sie sich bitte an ihren Händler, oder an ihre nächste ENERMAX-Niederlassung oder deren Agenten oder an das ENERMAX Headquarter Service Center!

Web Site: http://www.enermax.de
E-mail: support@enermax.com.tw

Die Informationen in diesem Dokument unterliegen unangekündigten Änderungen. ©2018 ENERMAX Technology Corporation, Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne schriftliche Genehmigung seitens ENERMAX streng untersagt.

Français

Chers clients,
Merci d'avoir choisi l'alimentation ENERMAX RevoBron ! Veuillez lire avec attention ce manuel avant de procéder à l'installation de l'alimentation.

Utilisez uniquement les câbles modulaires fournis dans l'emballage de votre alimentation Enermax. N'utilisez jamais d'autres câbles modulaires et ce, afin d'éviter d'abîmer les broches ou endommager votre système et votre alimentation.

CABLES & CONNECTEURS

Carte mère 24P
Cette configuration 24-pins supporte les dernières cartes ATX/BTX PC & EEB/CEB serveur/station de travail Bi-CPU.
4+4P CPU +12V,en "mode combinado"
La configuration de 8-Pin supporte dual-socket Server/Workstation & diposes sélectionnés ATX/BTX.
4+4P CPU +12V,en "mode separado"
La configuration de 4-Pin supporte la majorité de systèmes ATX/ BTX.
6+2P (6P) PCI Express, en "mode combinado"
La configuration de 8-pin supporte les dernières cartes graphiques PCIeE.
6+2P (6P) PCI Express, en "modo separado"
La configuration de 6-pin supporte la plupart des cartes graphiques PCIeE.
SATA #1
Pour les disques durs / lecteur SATA.*
4P Molex #2
Pour les disques durs IDE/SCSI ou quelques cartes graphiques AGP.
FDD
Pour lecteur de disquette.

#1 Certains disques durs SATA peuvent accepter une alimentation SATA ou 4P Molex. Utiliser l'un des deux connecteurs, et JAMAIS les deux en même temps.

#2 Si vous envisagez de mettre 2 cartes graphiques haut de gamme ou plus, veuillez choisir une carte mère pourvue de connecteurs supplémentaires 4P Molex / 4P FDD (-6P PCI-E et les brancher aux connecteurs correspondants de votre alimentation. Cela prévient la carte mère de surcharger la carte mère et éventuellement causer des dommages à votre système, y compris l'alimentation. Si l'instruction ci-dessus n'est pas respectée, les dommages causés à l'alimentation ne seront pas couverts dans la carte de la garantie Enermax. Veuillez vous référer au manuel d'utilisateur de votre carte mère pour configurer correctement votre système et éviter de fendommager ainsi que votre alimentation.

COMPATIBILITE
La série ENERMAX RevoBron est compatible avec:
- Les spécifications Intel ATX12V Power Supply Design Guide v2.4 et les versions antérieures v2.0, v2.01, v2.2 et v2.3
- ATX System Design Guide v2.2, v2.1
- BTX / EEB / CEB / EPS12V

Cette alimentation ne supporte pas les cartes mères avec un slot ISA, qui pourrait demander une source d'alimentation -5V. Cette demière a été retirée des spécifications Intel ATX12 V1.3.
Pour éviter des problèmes et augmenter la durée de vie de votre PC, nous vous suggérons de:
- Ne pas placer votre PC près d'un radiateur ou de toutes autres sources de chaleur
- Ne pas placer votre PC près d'une source magnétique
- Ne pas placer votre PC dans une pièce humide, et/ou salle, et/ou un environnement soumis à des vibrations
- Ne pas exposer votre PC à la lumière directe du soleil
- Suffisamment refroidir votre PC par l'ajout de ventilateurs supplémentaires si nécessaire

Nous ne recommandons pas d'utiliser un PC avec un système totalement fanless, car cela peut provoquer une hausse importante de température qui diminuera la durée de vie du PC et de tous ses composants.

DEMARRER VOTRE SYSTEME
Avant de démarrer votre système, veuillez vérifier les points suivants:
1. Le connecteur d'alimentation principal est correctement branché (24P).
2. Le connecteur CPU +12V (4 ou 8-pins), et/ou le connecteur 4P Molex (si nécessaire) sont correctement branchés.
3. Tous autres connecteurs nécessaires sont correctement branchés.
4. Le cordon d'alimentation doit être connecté à la prise électrique murale et à l'alimentation.
5. Fermer le boîtier de votre PC.
6. Placer le bouton I/O de l'alimentation sur la position 'I' et votre PC est prêt à démarrer.

PROTECTION, PRECAUTION ET SECURITE
Important*
Par sécurité, Lorsque vous assemblez ou réparez votre système, veuillez débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique murale avant toute intervention et laisser cette prise électrique suffisamment accessible.

Cette alimentation intègre plusieurs protections. Dans des situations anormales, celle-ci s'arrêtera automatiquement pour éviter tout danger pour vous votre PC, Ces situations sont la plupart du temps liées à un dysfonctionnement d'un composant ou à une mauvaise manipulation. Dans ces circonstances, merci de suivre les points suivants :
1. Placer le bouton I/O de l'alimentation sur la position 'O', puis déconnecter le câble d'alimentation de la prise murale.
2. Vérifier la température de l'alimentation en la touchant. Si elle est vraiment chaude, cela peut être dû à un mauvais fonctionnement du ventilateur ou à la mauvaise position de votre PC.
3. Attendre quelques minutes que l'alimentation refroidisse.
4. Reconnecter le cordon d'alimentation au mur et à l'alimentation elle-même.
5. Placer le bouton I/O de l'alimentation sur la position 'I' et rallumer votre système.
6. Vérifier si tous les ventilateurs fonctionnent.
7. Contacter le service technique de chaque composant qui vous semble être la cause de ce problème.

Si vous avez des questions, merci de contacter Enermax ou l'un de ses agents à travers le monde.

Web Site: http://www.enermax.com
E-mail: enermax@enermax.com.tw

Les informations contenues dans ce document peuvent être soumises à des modifications sans préavis. © 2018 ENERMAX Technology Corporation, Tous droits réservés. Toute reproduction, par quelque manière ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite de ENERMAX.

Español

Estimado cliente:
Muchas gracias por comprar nuestra fuente ENERMAX RevoBron. Le recomendamos, se familiarice bien con este manu al del usuario.

Se ruega utilizar únicamente los cables modulares que están en el embalaje de la fuente de alimentación ENERMAX. NO utilice otros cables modulares para evitar daños al sistema y a su fuente de alimentación a causa de la diferente configuración de los pines.

CABLES Y ENCHUFES



24P tarjeta madre
La configuración de 24-Pin soporta nuevas generaciones de ATX/BTX & dual-socket EEB/CEB Server/Workstation
4+4P CPU +12V,en "modo combinado"
La configuración de 8-Pin soporta dual-socket Server/Workstation & algunos sistemas single-socket ATX/BTX.
4+4P CPU +12V,en "modo separado"
La configuración de 4-Pin soporta la mayoría de sistemas ATX/ BTX.
6+2P (6P) PCI Express, en "modo combinado"
La configuración de 8-pin soporta las nuevas tarjetas gráficas, las cuales necesitan este enchufe de 8-Pin PCIeE.
6+2P (6P) PCI Express, en "modo separado"
La configuración de 6-pin soporta la mayoría de las tarjetas gráficas, las cuales necesitan este enchufe de 6-Pin PCIeE.
SATA #1
Para ODD tipo SATA de la generación más nueva.
4P Molex #2
Para ODD tipo IDE/SCSI de generación "menos reciente" con 4-P enchufe.
FDD
Para discos "Floppy".

#1 Unos discos duros de SATA soportan SATA e 4-Pin Molex enchufes. Conecte vd solamente un enchufe! Examine su manual del disco duro para detalles!

#2 Si este intentizione di usare due o più schede video di alta gamma, utilizzare una scheda madre che abbia dei socket 4P Molex/ 4P FDD (-6P PCI-E extra e collegarli con il vostro alimentatore. Ciò eviterà che la scheda madre si sovraccarichi e possibili di conseguenza dei danni al vostro sistema e al vostro alimentatore. I danni alla scheda madre e all'alimentatore causati dalla mancata applicazione delle istruzioni sopra indicate, non sarà coperto dalla garanzia del produttore della scheda madre. Fare riferimento al manuale utente della scheda madre per configurare in modo corretto il sistema ed evitare ogni danno al sistema e all'alimentatore.

COMPATIBILITÀ
La serie ENERMAX RevoBron fuente es compatible con:
- Intel ATX12V Power Supply Design Guide especificación v2.4 y también con las versiones v2.0, v2.01, v2.2 e v2.3
- ATX System Design Guide v2.2, v2.1
- BTX/ EEB/ CEB/EPS12V

Si su sistema Bron (MB) usa un bus "ISA", es posible que esta fuente no sea compatible, porque no tiene una transmisión de -5V, la cual es requerida por algunos equipos de ISA. La transmisión de -5V fue descontinua para Intel ATX12V v1.3.
Para evitar daños fallos y maximizar la duración de su sistema, le recomendamos asegurar, que:
- Su Ordenador no esté al lado de una calefacción o otro objeto irradiando calor
- Su Ordenador no esté al lado de un objeto magnético
- Su Ordenador no esté en un entorno húmedo ni polvoriento ni vibrando
- Su Ordenador no reciba radiación solar directa
- Su Ordenador sea refrigerado lo suficiente por parte de los ventiladores

Le disuadimos de usar sistemas sin ventiladores, porque una temperatura alta en el interior disminuye la duración de vida de todos componentes internos.

ENCENDIENDO EL SISTEMA
Antes de encender su ordenador por favor asegúrese, que:
1. El enchufe 24P de la tarjeta madre esté conectado correctamente.
2. El enchufe del CPU +12V AUX (si necesario) está conectado correctamente, o un enchufe 4-Pin Molex (si necesario) está conectado correctamente.
3. El resto de enchufes necesarios está conectado correctamente.
4. El cable de la corriente (AC) está conectado correctamente con la fuente y el enchufe.
5. La caja del PC está cerrada.
6. El interruptor de la fuente se coloca en la posición "I".

FUNCIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
La fuente ENERMAX NAXN tiene varias funciones de protección y seguridad. En caso de mal funcionamiento se detendrá para proteger todo el sistema de daños. En la mayoría de casos esa será causada por un mal funcionamiento de los componentes o una mala utilización. En cualquier situación siempre sigua las instrucciones y desconéctela o apáguela:
1. El interruptor de la fuente por "O" y el cable corriente (AC) del enchufe y de la fuente.
2. Todos los componentes, que no son absolutamente necesarios, como ODD. Examine su temperatura por medio del tacto. Si está caliente, puede que sea los ventiladores del sistema o de la fuente estén defectos o su caja no tenga ventilación suficientes o esté en una mala posición, (Lea nuestras recomendaciones en el comienzo del manual).
3. Espere unos minutos hasta que la fuente se haya enfriado.
4. Conecte de nuevo el cable corriente (AC) con enchufe y fuente.
5. Cambie el interruptor de la fuente en "I".
6. Examine Si todo los ventiladores están trabajando.
7. Contacte, el fabricante del componente que piense que está causando el problema (como tarjetas o ENERMAX).

Si tiene preguntas o si necesita ayuda, por favor, contacte con su vendedor o una delegación de ENERMAX o el centro mundial de soporte de ENERMAX.

Web Site: http://www.enermax.com
E-mail enermax@enermax.com.tw

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. © 2018 ENERMAX Technology Corporation, Reservados todos los derechos. Se prohíbe estrictamente la reproducción de este documento en cualquier forma sin permiso por escrito de ENERMAX.

Italiano

Gentile cliente,
La ringraziamo per aver acquistato l'unità di alimentazione (PSU) ENERMAX RevoBron. Prima di installare la PSU legga con attenzione questo manuale e segua le istruzioni.

Si prega di utilizzare solo i cavi modulari forniti nella confezione dell'alimentatore ENERMAX. NON utilizzare altri cavi modulari per evitare danni al vostro sistema e al vostro alimentatore a causa della diversa configurazione dei pin.

CAVI E CONNETTORI

Scheda madre a 24P
La configurazione a 24-pin supporta schede madre per workstation/server ATX/BTX PC e EEB/CEB dual-pin recenti.
CPU a 4+4P +12V,in modalità combinata
La configurazione a 8-pin supporta sistemi di server/workstation per CPU dual e alcuni sistemi di PC con CPU singolo.
CPU a 4+4P +12V,in modalità split
La configurazione a 4-pin supporta molti sistemi ATX/BTX.
PCI Express a 6+2P (6P), in modalità combinata
La configurazione a 8-pin supporta le schede grafiche più recenti, che richiedono un connettore PCIE a 8pin.
PCI Express a 6+2P (6P), in modalità split
La configurazione a 6-pin supporta le prestazioni di molte schede grafiche PCIeE, che richiede un connettore PCIeE a 6pin.
SATA #1
Per unità SATA.
Molex a 4P #2
Per unità IDE/SCSI e alcune schede grafiche AGP con alimentazione 4P nell'attacco.
FDD
Per unità floppy.

#1 Certi lettori SATA accettano il connettore SATA o Molex 4P. Usare l'uno o l'altro connettore per alimentare il drive; MAI NON TUTTI E DUE! Controllare il manuale del lettore per i dettagli.

#2 Se avete intenzione di usare due o più schede video di alta gamma, utilizzate una scheda madre che abbia dei socket 4P Molex/ 4P FDD (-6P PCI-E extra e collegatevi con il vostro alimentatore. Ciò eviterà che la scheda madre si sovraccarichi e possibili di conseguenza dei danni al vostro sistema e al vostro alimentatore. I danni alla scheda madre e all'alimentatore causati dalla mancata applicazione delle istruzioni sopra indicate, non sarà coperto dalla garanzia del produttore della scheda madre. Fare riferimento al manuale utente della scheda madre per configurare in modo corretto il sistema ed evitare ogni danno al sistema e all'alimentatore.

COMPATIBILITÀ
La serie ENERMAX RevoBron è conforme con:
- Specifiche della Guida alla progettazione di alimentatori Intel ATX12V v2.4 e la con le precedenti. versioni v2.0, v2.01, v2.2 e v2.3.
- Guida alla progettazione del sistema ATX v2.2, v2.1
- BTX/ EEB/ CEB/EPS12V

Questo alimentatore non supporta schede madri con slot di espansione ISA, le quali potrebbero richiedere un'alimentazione da -5V, parametro che è stato cancellato dalle specifiche Intel ATX12 v1.3 e versioni successive.
Per prolungare la durata del PC le suggeriamo di prestare attenzione a quanto segue:
- Il PC NON deve essere posizionato nelle vicinanze di radiatori o a qualsiasi altra fonte di calore
- Il PC NON deve essere posizionato nelle vicinanze di dispositivi magnetici
- Il PC NON deve essere posizionato in ambienti poliverosi e/o umidi e/o soggetti a vibrazioni
- Il PC NON deve essere esposto alla luce diretta del sole
- Il PC deve essere raffreddato a sufficienza

Si sconsiglia l'uso dell'alimentazione senza ventole, poiché una temperatura interna potenzialmente elevata potrebbe diminuire la stabilità e la durata di tutti i componenti all'interno del PC.

AVVIARE IL SISTEMA
Prima di avviare il sistema, controllare che:
1. Il connettore principale della corrente (24P) sia adeguatamente collegato.
2. Il connettore di alimentazione a +12V della CPU (configurazione a 4 o 8-pin), e/o il connettore Molex 4P (se necessario) sia collegato.
3. Tutti i connettori necessari siano collegati.
4. Il cavo CA sia collegato alla presa a muro e all'ingresso CA della PSU.
5. Chiudere il telaio del PC.
6. Accendere l'alimentatore portando l'interruttore I/O su 'I', il sistema è pronto.

PROTEZIONE E SICUREZZA
La PSU ENERMAX è dotata di molte protezioni. In caso di situazioni anomale, l'alimentatore viene spento automaticamente per evitare pericoli personali verso le persone o componenti del PC. La protezione viene generalmente attivata da malfunzionamento di un componente o dalla negligenza dell'utente. In questo caso, verificare il PC e l'ambiente di lavoro:
1. Portare l'interruttore I/O dell'alimentatore nella posizione "O", o scollegare il cavo CA dalla presa a muro e l'alimentatore dall'ingresso CA.
2. Controllare la temperatura della PSU toccandola. Se risulta molto calda potrebbe essere un malfunzionamento della ventola o della ventola della PSU e/o la posizione errata del PC.
3. Attendere alcuni minuti prima di raffreddarlo della PSU.
4. Ricollegare il cavo CA alla presa a muro e l'alimentatore all'ingresso CA.
5. Portare l'interruttore I/O dell'alimentatore nella posizione 'I' e riavviare il sistema.
6. Controllare se tutte le ventole funzionano.
7. Contattare il supporto tecnico del costruttore del componente che si ritiene sia la causa del problema. (p.es. MB, GPU o PSU)

Nel caso di domande o necessità di supporto, contattare il rivenditore o la società affiliata/agente ENERMAX più vicino o il centro servizi di ENERMAX.

Web Site: http://www.enermax.com
E-mail enermax@enermax.com.tw

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a variazioni senza preavviso. © 2018 ENERMAX Technology Corporation, Tutti i diritti riservati. È severamente proibita la riproduzione di qualsiasi elemento senza il permesso scritto di ENERMAX.

Русский

Уважаемый клиент!
Благодарим вас за выбор данного блока питания ENERMAX RevoBron (БП)! Перед установкой БП внимательно прочтите настоящее руководство и выполняйте все приведенные в нем инструкции.

Пожалуйста, используйте модульные кабели которые прилагаются к вашему блоку питания ENERMAX. Не используйте другие модульные кабели для предотвращения повреждений вашего компьютера и блока питания.

КАБЕЛИ И РАЗЪЕМЫ

Материнская плата с 24P-контактным разъемом
24-контактная конфигурация совместима с новейшими материнскими платами ATX, BTX и двухпроцессорными материнскими платами EEB, CEB для рабочих станций и серверов.
Комбинированный разъем ЦП 4+4 контакта +12 В
8-контактная конфигурация совместима с двухсокетными серверами и рабочими станциями, а также с некоторыми однопроцессорными системами.
Раздельный разъем ЦП 4+4 контакта +12 В
4-контактная конфигурация совместима с большинством систем ATX и BTX.
PCI Express 6+2-pin (6-pin), в модальтà combinata
La configurazione a 8-pin supporta le schede grafiche più recenti, che richiedono un connettore PCIE a 8pin.
PCI Express 6+2-pin (6-pin), в модальтà split
La configurazione a 6-pin supporta le prestazioni di molte schede grafiche PCIeE, che richiede un connettore PCIeE a 6pin.
4-контактный Molex-разъем #2
Для IDE/SCSI-приводов и некоторых графических карт для AGP с традиционным 4-контактным гнездом питания.
**Разъем дис

➤ 日本語

ご挨拶
このたびはENERMAX RevoBron 電源ユニットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。電源ユニットを設置する前に、本マニュアルをよくお読みの上、正しくお使いください。

付属されているエネルギー効率マネジメントユーティリティでは、それ以外のケーブルは互換性がない可能性があり、電源ユニットやシステムの損傷をもたらす恐れがあるため使用しないでください。

ケーブルとコネクタ/ケーブルとコネクタ

- 24P ビッグ メインボード
  新世代ATX / BTX PC、およびデュアルCPU/DEEB / CEB/サーバー / クラスターシンボード用
- 4+4ピンCPU +12V(コンパイルピン)
  ミニ構成では、デュアルCPUのサーバー / ワークステーションシステムと、一部のシングルCPU PCシステムをサポートします。
- 4+4ピンCPU +12V(スプリットモード)
  4+4ピン構成では、ほとんどのATX / BTXシステムをサポートします。
- 6+2ピンPCI-E(コンパイルモード)
  6ピン構成のPCI Express グラフィックカード用。
- 6+2ピンPCI-E(スプリットモード)
  6ピン構成のPCI Express グラフィックカード用。
- SATA電源コネクタ #1
  SATAドライブ用。
- 4P Molex #2
  IDE/SCSI/SCSI準拠の周辺デバイスおよびATAPIデバイス用。
- FDD
  3.5インチFDDドライブ用。

#1 — 6ピンのSATAケーブルは、SATA 6ピンMolex6ピン機能を組み合わせて作成できます。そのようなケーブルの場合、一機種の電源コネクタを使用する機能してください。ドライブの接続時期等を参照してください。

#2 2枚以上のグラフィックスカードを使用する場合はサポートボードへの接続が安くなる可能性があります。
そのため、4ピンMolex/FDD用コネクタをPCI EXPRESSコネクタなどの拡張コネクタが接続されているサポートボードを お選びください。
また、電源ユニットの出力容量を超えないように、電源を接続されているデバイスを確認してください。
上記を行わないと一時的なシステムや電源への接続に損害してはユーザー保証対象外とします。
システムや電源への接続を取り外す、サポートサイトの問題のユーザーマニュアルを参照してください。

互換性

ENERMAX RevoBron 電源ユニットシリーズは、以下に準拠しています:
- 『Intel ATX12V Power Supply Design Guide(電源ユニットデザインガイド)』v2.4 の仕様、および v2.3、v2.2、v2.01、v2.0の下位互換
- 『ATX System Design Guide (ATX システムデザインガイド)』v2.2、v2.1
- BTX/ EEB/ CEB/EPS12V

お使いのMB(ECS/ATX12Vがある場合、本電源ユニットには一部のSSAFで展機、-5Vや電源在現在的系統上已无需要。Intel于ATX12V v1.3起之后已全面取消。
- 計算机不得置於热源附近
- 計算机不得置於磁場環境
- 計算机不应放置于潮湿、多灰尘、震动频繁的环境
- 計算机应避免阳光照射
- 計算机应安装足够的散热设备

我们不建议计算机机箱内不安装任何散热风扇。这样可能会造成电压和内部温度提高。而导致系统不稳定，并降低零部件寿命。

散熱系統

散熱系統之前，請執以下確認動作：
1. 主電源連接器(24針插座)是否安裝確實。
2. CPU 12V電源連接線(4針或8針)是否安裝確實；或一個6P Molex連接器(如果主機板需要)是否安裝確實。
3. 其他連接線是否安裝正確。
4. 尚又沒有電線被意外確實連接於(插槽)電源插座及電源供應器PCI插座。
5. 電腦不得置於熱或濕、過度電磁幅射。
6. 將1/0序列埠(如果有)的設定，即啟動電源供應器，此時您的系統已準備就緒。

安全保護功能

本電源供應器具備多重保護機制，在異常狀況下，電源供應器將會自動關閉，保護計算机硬件器材及电源供应器本身。避免危险，保护装置的激活，通常由计算机组件的故障，或是使用者的設定而引起。下列情況將會導致電源供應器關閉，請檢查您的計算机組件狀況，及使用排障 項，請設定由以下步驟進行檢查：

1. 關閉電源供應器(/OFF)(若有「O」)，或將試驗材料設於供應器電源供應器。
2. 檢查電源供應器內部的溫度是否正常，如果是，可能是電源供應器散熱風扇或是系統散熱風扇故障，或是電腦周圍系統不符合使用環境（請參閱有關安裝系統建議說明）
3. 等待數分鐘，让电源供应器冷却。
4. 重新連接AC電源線与到電源供應器。
5. 將電源供應器「I/OR就打開(若有「I」)。
6. 檢查是否所有風扇是否運轉。
7. 聯絡可能引起故障組件(如主机板、顯示卡、硬碟、電源供應器)的製造商或是服務中心，尋求技术支持。

如果您有任何问题或需要技术支持，歡迎聯絡您的产品经销商，或是ENERMAX（安耐美）服務中心，接打我们的客服热线或者线我们发邮件。

Web Site: http://www.enermax.com
E-mail: support-tw@enermax.com.tw

本產品享有原廠保固服務及相關權益，您可至行銷網 www.enermax.com. © 2018 ENERMAX Technology Corporation. 版權所有。ENERMAX商標所有。產品外觀與實際產品可能因地區而有差異。

➤ 中文

尊敬的使用者：
感谢您选择ENERMAX(安耐美)电源供应器。安装本产品前，请先详细阅读此使用说明书，并依照此说明书安装。

请依您的ENERMAX电源供应器容量随附的模块线材搭配使用。切勿使用标准配件包之外的模块线材，防止损坏您的系统和电源供应器。

线材及连接头

- 24P Mainboard
  支持大多数新款ATX/BTX及双CPU EEB/CEB服务器和工作站主板板。
- 4+4P CPU +12V, 合併模式
  8针设定支持部分双CPU服务器和工作站及部分单CPU主板板。
- 4+4P CPU +12V, 分離模式
  4针设定支持大部分ATX/BTX主机板。
- 6+2P (8P) PCI Express, 合併模式
  6针设定支持最新高端PCI-E电脑显示卡。
- 6+2P (8P) PCI Express, 分離模式
  6针设定支持大多数PCI-E电脑显示卡。
- SATA #1
  供应新一代SATA介面电源设备。
- 4P Molex #2
  供应IDE/SCSI等介面电源给部分ATAPI装置。
- FDD
  供应FLOPPY等介面电源。

#1 部份SATA設計圖並可能同時具備SATA規格與Molex規格。一般而言，仅需连接其中一种电源接头即可，但不可同时使用。请参阅您的驱动器说明书了解有关要求。

#2 如果您计划使用2张以上的高端显示适配器，请选择具有多张PCI Express 或 PCI-E 插槽的主板。此类插槽设计的电源接头，可以可以防止电压超载而将整型的系统及电源供应器。若未遵循上述要求使用，将导致保固失效。请参阅您的显卡和电源供应器使用手册，确保您的主板和电源供应器兼容。

相容性

本电源供应器兼容于：
- Intel ATX12V电源供应器设计指导书2.4版规格，并向下相容2.3版、2.2版、2.01版及2.0版
- ATX系统设计指导2.2版及2.1版
- BTX/EEB/CEB/EPS12V

本电源供应器不支持-5V若舰之前SSAF展機、-5V电源在现在的系统上已无需要。Intel于ATX12V v1.3版之后已全面取消。
- 计算机不得置於热源附近
- 計算机不得置於磁場環境
- 計算机不应放置于潮湿、多灰尘、震动频繁的环境
- 計算机应避免阳光照射
- 計算机应安装足够的散热设备

我们不建议计算机机箱内不安装任何散热风扇。这样可能会造成电压和内部温度提高。而导致系统不稳定，并降低零部件寿命。

安全保护功能

本电源供应器具備多重保護機制，在异常狀況下，電源供應器將會自動关闭，保护计算机硬件器材及电源供应器本身。避免危险，保护装置之启动，通常会由电脑组件之故障，或是使用者本身之设定而引起。下列情況將會導致電源供應器關閉，請檢查您的電腦組件狀態，及使用排障建議您由以下步驟進行檢查：

1. 關閉電源供應器(/OFF)(若有「O」)，或將試驗材料設於供應器電源供應器。
2. 檢查電源供應器內部的溫度是否正常，如果是，可能是電源供應器散熱風扇或是系統散熱風扇故障，或是電腦周圍系統不符合使用環境（請參閱有關安裝系統建議說明）
3. 等待數分鐘，让电源供应器冷却。
4. 重新連接AC電源線与到電源供應器。
5. 將電源供應器「I/OR就打開(若有「I」)。
6. 檢查是否所有風扇是否運轉。
7. 聯絡可能引起故障組件(如主机板、顯示卡、硬碟、電源供應器)的製造商或是服務中心，尋求技术支持。

如果您有任何問題或需要技術支持，歡迎聯絡您的產品經銷商，或是ENERMAX(安耐美)服務中心

相容性

本電源供應器相容於：
- Intel ATX12V電源供應器設計指導書2.4版規格，並向下相容2.3版、2.2版、2.01版及2.0版
- ATX系統設計指導2.2版及2.1版
- BTX/EEB/CEB/EPS12V

本電源供應器不支持-5V若舰之前SSAF展機、-5V电源在现在的系統上已无需要。Intel于ATX12V v1.3版之后已全面取消。
- 計算机不得置於热源附近
- 計算机不应放置于潮湿、多灰尘、震动频繁的环境
- 計算机应避免阳光照射
- 計算机应安装足够的散热设备

我们不建议计算机机箱内不安装任何散热风扇。这样可能会造成电压和内部温度提高。而导致系统不稳定，并降低零部件寿命。

散熱系統

散熱系統之前，請執以下確認動作：
1. 主電源連接器(24針插座)是否安裝確實。
2. CPU 12V電源連接線(4針或8針)是否安裝確實；或一個6P Molex連接器(如果主機板需要)是否安裝確實。
3. 其他連接線是否安裝正確。
4. 尚又沒有電線被意外確實連接於(插槽)電源插座及電源供應器PCI插座。
5. 電腦不得置於熱或濕、過度電磁幅射。
6. 將1/0序列埠(如果有)的設定，即啟動電源供應器，此時您的系統已準備就緒。

安全保護功能

本電源供應器具備多重保護機制，在異常狀況下，電源供應器將會自動关闭，保护计算机硬件器材及电源供应器本身。避免危险，保护装置之启动，通常会由电脑组件之故障，或是使用者本身之设定而引起。下列情況將會導致電源供應器關閉，請檢查您的電腦組件狀態，及使用排障建議您由以下步驟進行檢查：

1. 關閉電源供應器(/OFF)(若有「O」)，或將試驗材料設於供應器電源供應器。
2. 檢查電源供應器內部的溫度是否正常，如果是，可能是電源供應器散熱風扇或是系統散熱風扇故障，或是電腦周圍系統不符合使用環境（請參閱有關安裝系統建議說明）
3. 等待數分鐘，让电源供应器冷却。
4. 重新連接AC電源線与到電源供應器。
5. 將電源供應器「I/OR就打開(若有「I」)。
6. 檢查是否所有風扇是否運轉。
7. 聯絡可能引起故障組件(如主机板、顯示卡、硬碟、電源供應器)的製造商或是服務中心，尋求技术支持。

如果您有任何問題或需要技術支持，歡迎聯絡您的產品經銷商，或是ENERMAX(安耐美)服務中心

➤ 繁體中文

親愛的使用者：
感謝您選擇ENERMAX(安耐美)電源供應器。安裝本產品前，敬請詳細閱讀此使用說明書，並依照此說明書安裝。

請依您的ENERMAX電源供應器容量隨附的模組線材搭配使用。切勿使用標準配件包之外的模組線材，防止損壞您的系統和電源供應器。

模組線及連接頭

- 24P Mainboard
  支援大多數新款ATX/BTX及雙CPU EEB/CEB伺服器和工作站主機板。
- 4+4P CPU +12V, 合併模式
  8針設定支援部分雙CPU伺服器和工作站及部分單CPU主機板。
- 4+4P CPU +12V, 分離模式
  4針設定支援大部分ATX/BTX主機板。
- 6+2P (8P) PCI Express, 合併模式
  6針設定支援最新高端PCI-E電腦顯示卡。
- 6+2P (8P) PCI Express, 分離模式
  6針設定支援大多數PCI-E電腦顯示卡。
- SATA #1
  供應新一代SATA介面電源設備。
- 4P Molex #2
  供應IDE/SCSI等介面電源給部分ATAPI裝置。
- FDD
  供應FLOPPY等介面電源。

#1 部份SATA設計圖並可能同時具備SATA規格與Molex規格。一般而言，僅需連接其中一種電源連接器即可，但不可同時使用。請參閱您的驅動器說明書了解有關要求。

#2 如果您計劃使用2張以上的高端顯示適配器，請選擇具有多張PCI Express 或 PCI-E 插槽的主板。此類插槽設計的電源接頭，可以可以防止電壓超載而將整型的系統及電源供應器。若未遵循上述要求使用，將導致保固失效。請參閱您的顯卡和電源供應器使用手冊，確保您的主板和電源供應器兼容。

相容性

本電源供應器相容於：
- Intel ATX12V電源供應器設計指導書2.4版規格，並向下相容2.3版、2.2版、2.01版及2.0版
- ATX系統設計指導2.2版及2.1版
- BTX/EEB/CEB/EPS12V

本電源供應器不支持-5V若舰之前SSAF展機、-5V电源在现在的系統上已无需要。Intel于ATX12V v1.3版之后已全面取消。
- 計算机不得置於热源附近
- 計算机不应放置于潮湿、多灰尘、震动频繁的环境
- 計算机应避免阳光照射
- 計算机应安装足够的散热设备

我们不建议计算机机箱内不安装任何散热风扇。这样可能会造成电压和内部温度提高。而导致系统不稳定，并降低零部件寿命。

散熱系統

散熱系統之前，請執以下確認動作：
1. 主電源連接器(24針插座)是否安裝確實。
2. CPU 12V電源連接線(4針或8針)是否安裝確實；或一個6P Molex連接器(如果主機板需要)是否安裝確實。
3. 其他連接線是否安裝正確。
4. 尚又沒有電線被意外確實連接於(插槽)電源插座及電源供應器PCI插座。
5. 電腦不得置於熱或濕、過度電磁幅射。
6. 將1/0序列埠(如果有)的設定，即啟動電源供應器，此時您的系統已準備就緒。

安全保護功能

本電源供應器具備多重保護機制，在異常狀況下，電源供應器將會自動关闭，保护计算机硬件器材及电源供应器本身。避免危险，保护装置之启动，通常会由电脑组件之故障，或是使用者本身之设定而引起。下列情況將會導致電源供應器關閉，請檢查您的電腦組件狀態，及使用排障建議您由以下步驟進行檢查：

1. 關閉電源供應器(/OFF)(若有「O」)，或將試驗材料設於供應器電源供應器。
2. 檢查電源供應器內部的溫度是否正常，如果是，可能是電源供應器散熱風扇或是系統散熱風扇故障，或是電腦周圍系統不符合使用環境（請參閱有關安裝系統建議說明）
3. 等待數分鐘，让电源供应器冷却。
4. 重新連接AC電源線与到電源供應器。
5. 將電源供應器「I/OR就打開(若有「I」)。
6. 檢查是否所有風扇是否運轉。
7. 聯絡可能引起故障組件(如主机板、顯示卡、硬碟、電源供應器)的製造商或是服務中心，尋求技术支持。

如果您有任何問題或需要技術支持，歡迎聯絡您的產品經銷商，或是ENERMAX(安耐美)服務中心

➤ 한국어

ENERMAX RevoBron 파워서플라이를 선택해 주셔서 감사 드립니다. 시스템에 설치하기에 앞서 본 매뉴얼의 내용을 숙지하시고 지시사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

ENERMAX 에서 제공 하는 모듈케이블만 사용 하십시오.
린이 정품가 다른 제품을 사용 하실 경우 시스템 이나 파워스플라이에 치명적 문제가 발생 할 수 있습니다.
추가적인 모듈케이블이 필요하시면 고객지원센터로 연락 하시기 바랍니다.

케이블 및 커넥터

- 24P 본 메인보드 커넥터
  24핀 구성은 최신 ATX/BTX PC와 듀얼 CPU EEB/CEB 서버/워크스테이션 메인보드를 지원합니다.
- 조합형 8(4+4)핀 CPU +12V 커넥터
  8핀 구성은 듀얼 CPU 서버/워크스테이션과 일부 싱글 CPU PC 시스템을 지원합니다.
- 분리형8(4+4)핀CPU +12V 커넥터
  4핀 구성을 통해 대부분의 ATX/BTX 시스템을 지원합니다.
- 조합형 6(6+2)핀 PCI Express 커넥터
  6핀 구성은 6핀 PCI-E 커넥터를 갖추는 최신 그래픽 카드를 지원합니다.
- 분리형 8(6+2)핀 PCI Express 커넥터
  6핀 구성은 6핀 PCI-E 커넥터를 갖추는 대부분의 고사양 그래픽 카드를 지원합니다.
- SATA #1
  SATA / SATA2 인터페이스 장치 전원.
- 4핀 Molex 커넥터 #2
  IDE/SCSI 장치와 4핀을 통해 보조전원을 요구하는 일부 AGP 그래픽 카드 등.
- FDD 커넥터
  플로피디스크(3.5FDD) 용.

#1 일부 SATA 드라이브는 SATA 또은 4P Molex 사용이 가능합니다. 이러한 SATA 드라이브를 사용할 경우 반드시 SATA 또은 4핀 Molex 중 한 가지만 선택 하십시오. 두 개의 사항을 같은 드라이브에 동시 적용할 경우 문제가 발생 할 수 있습니다. 자세한 사항은 장치 제조업체의 매뉴얼을 참조하여 주시기 바랍니다.

#2 최대 8개의 외장 SATA 장치를 지원하는 메인보드를 선택하십시오. 이러한 메인보드는 일반적으로 추가적인 전원 커넥터를 제공하여 전원 공급을 보장합니다. 이러한 사항을 준수 하지아니 하실 경우 보증기능이 제한 될 수 있습니다. 자세한 사항은 메인보드 제조업체의 매뉴얼을 참조하여 주시기 바랍니다.

호환성

ENERMAX RevoBron 시리즈는 다음 사항을 준수합니다:
- Intel ATX12V Power Supply Design Guide v2.4 규격 및 v2.2/v2.01/v2.0 사항 호환
- ATX System Design Guide v2.2, v2.1
- BTX/ EEB/ CEB/EPS12V

ISA 확장 슬롯을 위해 -5V 전압을 필요로 하는 메인보드는 지원하지 않습니다. 구형의 ISA 버스 규격은 Intel ATX12V v1.3 규격 이후 더 이상 사용되지 않습니다.

이러한 필수전압을 제외한 모든 전압은 PC 전원 내부에서 제공됩니다.

- PCI의 주변에 열을 발생시키는 가전도구를 일반적하는 것이 좋습니다.
- PCI의 주변에 자기(Magnetic) 장치를 놓지 마십시오.
- PC를 설치, 인지가 없고 적절히 있는 곳에 놓지 마십시오.
- PC를 직사광선에 노출시키지 마십시오.
- PCI에 반 등을 추가하여 냉각성능을 강화하는 것이 좋습니다.

PC 내부의 온도가 높을 경우, 부품의 안정성과 수명을 단축시킬 수 있으므로 보다 바람직한 시스템 냉각을 사용하여 PC 내부 공기흐름이 원활하도록 적절하게 배열 하기를 권장 합니다.

시스템 부팅하기

시스템을 부팅하기 전에 다음 사항을 점검해 주십시오:

1. 메인보드 전원 커넥터 (24핀)가 정확히 연결되어 있는지 확인합니다.
2. CPU용 4핀/8핀 +12V 전원 커넥터 또은 4핀 Molex 커넥터(메인보드에서 필요한 경우)가 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
3. 기타 필요한 다른 모든 커넥터가 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
4. AC 코드가 벽면 콘센트와 파워서플라이 AC 소켓에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
5. PC 케이스를 닫습니다.
6. 파워서플라이 후면의 I/O 스위치를 「I」로 설정하고 시스템을 구동합니다.

보증 안내 및 보수

ENERMAX 파워서플라이는 워런티를 에서 다양한 보증기간을 제공합니다.
비정상적인 상황이 발생했을 경우, 파워서플라이는 자동으로 전원공급을 중단하여 파워서플라이와 및 PC 부품을 보호합니다. 중단을 일으키는 원인에는 일반적으로 다음 부주의 등이 의해 제품 보호기능이 활성화되며, 이와 같은 상황이 발생했을 경우 다음과 같이 전원 스위치를 끈 상태에서 케이블을 분리하여 PC 장치와 적합한경의 전력서버를 확인하십시오.

1. 제품 보증에 의한 I/O 스위치 확인 ('O' 로 설정).
2. 팬 부품 문제로 인한 과열 시 (모든 팬의 작동 여부 확인).
3. 파워서플라이를 손으로 만져 온도를 확인하십시오. 매우 뜨거운 상태면 케이스 팬이나 파워서플라이 팬 자체의 장애 및 잘못된 PC 위치가 원인일 수 있습니다. (본 매뉴얼 시작 부분의 설명십시오.)
4. 파워서플라이의 열이 충분히 식을 때까지 기다립니다.
5. AC 코드를 벽부 콘센트와 파워서플라이 AC 소켓에 다시 연결합니다.
6. 파워서플라이의 I/O 스위치를 「I」로 설정합니다.
7. 모든 팬이 정상 작동하는지 확인합니다.
8. 위 사항들을 점검 후, 문제의 원인이나 이상이 일반한 제품에 대해서 해당 제조사의 기술지원부에 문의하시기 바랍니다.

ENERMAX 파워서플라이를 사용해 주셔, 기타 문의 사항이 있으시면 고객서비스센터로 연락주시십시오. 항상 친절히 도시겠습니다.

감사합니다!

고 객 서 비 스 센 터 :
(주)비엔코포레이션
TEL. (02)719-2580, 070-8861-2581 FAX. (02)715-2525
support@compumart.co.kr http://www.cm-korea.co.kr/

해당 일 사용은 사전 서고 없이 변경될 수 있습니다. © 2018 ENERMAX Technology Corporation. All rights reserved. 이는 어느 때 등의 일이 무단으로 복제 및 사용이 사용을 엄격히 금지합니다.

➤ ไทย

เลือกอุปกรณ์ที่ถูกประเภท
ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชนิดที่ติดมากับ RevoBron power supply unit (PSU) ของ Enermax เพื่อทำการติดตั้ง สิ่งที่ไม่ ควรนำมาใช้อุปกรณ์ และไม่ควรติดตั้งเพื่อป้องกันความเสียหาย

กรุณาใช้สายเคเบิ้ลที่ผลิตขึ้นมาสำหรับและออกแบบมาสำหรับ Enermax เท่านั้น อย่าดัดแปลงสายเคเบิ้ลด้วยตัวท่านเอง หรือใช้งานร่วมกับสายเคเบิ้ลจากแหล่งอื่นที่ไม่ได้ผลิตขึ้นมาสำหรับระบบของเรา

ตัวต่อของด้วยต่อ

- 24P Mainboard
  24-pin ขยายใน ATX/ BTX PC & dual CPU EEB/CEB server/workstation boards.
- 4+4P CPU +12V, in combined mode
  ขยายใน 8-pin รองใน dual CPU server/workstation และใน single CPU PC ระบบ
- 4+4P CPU +12V,in split mode
  ขยายใน 4-pin รองใน ATX/BTX systems.
- 6+2P (8P) PCI Express, in combined mode
  ขยายใน 6P รองในการ์ดแสดงผล PCI-Express ขั้น 8P
- 6+2P (8P) PCI Express, in split mode
  ขยายใน 6P รองในการ์ดแสดงผล PCI-E ขั้น 6P
- SATA #1
  ขยายใน SATA drives ของคุณ
- 4P Molex #2
  ขยายใน IDE/SCSI drives และ AGP แผ่นแสดงภาพที่ต้องการพิเศษ
- FDD
  ขยายใน floppy drives.

#1 ในบางไดรฟ์ SATA ที่ต้องการ SATA 6p ATA Molex 4 ตัวนำไฟเพื่อเชื่อมต่อ ในกรณีเช่นนี้ ให้เลือกใช้ตัวเชื่อมต่อ SATA 6 ตัวหรือ Molex 4 ตัว ไม่ใช่ทั้ง 2 ตัวพร้อมกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ ดูคู่มือผู้ใช้ไดรฟ์ของคุณสำหรับข้อกำหนดเฉพาะ

#2 ตรวจสอบว่าเมนบอร์ดที่คุณเลือกมีขั้วต่อ SATA ภายนอกอย่างน้อย 8 ตัว หากคุณวางแผนที่จะใช้ 2 การ์ดแสดงผลขึ้นไป หรือ +12V ขึ้นไป ขั้วต่อเหล่านี้มักจะให้พลังงานเพิ่มเติมเพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบและแหล่งจ่ายไฟของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดอย่างถูกต้องก่อนที่จะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูคู่มือผู้ใช้เมนบอร์ดสำหรับข้อกำหนดเฉพาะ

ความเข้ากันได้

ENERMAX RevoBron ซีรีส์ PSU ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
- Intel ATX12V Power Supply Design Guide v2.4 เวอร์ชัน 2.4 และต่ำกว่า
- ATX System Design Guide v2.2, v2.1
- BTX/ EEB/ CEB/EPS12V

ISA ที่ใช้ -5V ไม่จำเป็นต้องใช้ PSU ที่มี -5V ในการทำงาน ISA ได้ถูกยกเลิกไปจาก Intel ATX12V v1.3

เพื่อป้องกัน PC Computer ของท่านให้ปิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนของ ขั้นตอนต่อไปนี้

- กรุณาถอดปลั๊ก computer ก่อนให้ช่างเปิดฝาเครื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้
- กรุณาถอดปลั๊ก computer ก่อนให้ช่าง ติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ออกจากเครื่องเสมอ
- กรุณาถอดปลั๊ก computer ไม่ว่าจะเสียบหรือถอดอันที่เปียกชื้น , มือเหงื่อออก , สารที่ละลายได้ต่างๆ
- กรุณาถอดปลั๊ก computer ก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
- computer นั้นต้องมีระบบการกราวด์ที่เหมาะสม

ขาเสียบปลั๊กนั้นถูก Case ที่เป็นโลหะ และจากสำนักงานใหญ่ case ถูกต่อกับ ดูคู่มือผู้ใช้ ของท่านว่าได้ถูกเชื่อมต่อกับ computer ให้เรียบร้อย

การแยกรูปของสายไฟ

ความสัมพันธ์ระหว่างขั้วต่อด้านในกับรูปของรูปลักษณ์ด้วย

1. Connector 24Pin เชื่อมต่อกับขั้วต่อของเมนบอร์ด.
2. สาย connector CPU +12V (หรือ 8-Pin) และ สาย connector 4-Pin Molex ในเมนบอร์ดบางรุ่นต้องการ) เพื่อเชื่อมต่อกับ
3. สาย connectors ที่เหลือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
4. สาย AC ต้องถูกเชื่อมต่อกับ PSU ก่อนเชื่อมต่อ
5. ปิดฝา CASE ของคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย
6. เชื่อมต่อกับ PSU ให้เข้ากับเพาเวอร์

การเปิดจากสัมผัสของ การเสียดสีของ และความเสถียร

Power supply ของ ENERMAX จะมีการเปิดจากไฟฟ้าได้ด้วย**ตัวเองของสัมผัสของตัวกางเขนบนปลั๊ก Power supply ของท่านก่อนว่าง ปลั๊ก แล้วก็ไปต่อกับแหล่งกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะเสียบสายไฟ**

ต้องการให้ผู้ใช้งานกดปลั๊ก หรือ ปิดจากเครื่องได้ทันที ของแรงกดการสวิทช์ทางด้านที่

ไม่มีหัวเพื่อกันกดปลั๊กของท่านเองโดยอัตโนมัติ

1. มีก 20 Power Supply หรือ ปลั๊ก Connector AC ออก
2. **ผู้ผลิตของคุณของ PSU** ปัญหาที่เกิดจากไม่ทันกดกางกางเพื่อกางของ PSU และ ต้องของของอยู่ CASE **ปลั๊ก หรือ ปิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ของคุณที่เกิดขึ้นมาเอง**
3. ของติดตั้งที่ Power supply ให้ถูกกับของ
4. ที่ก connector AC ต้องไม่ใช่ power ของคุณ
5. ต้องต่อ ของ PSU ของคุณ
6. **ติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดก่อนที่จะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น M/B, GPU หรือ PSU**

"หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งหรือการใช้งานอุปกรณ์ โปรดติดต่อ สายของเราของเพาเวอร์ของเรา"

หรือของสนามรายชุดของบ้านของ

ENERMAX ปลั๊กไฟ ของเพาเวอร์ ผลิตโดย ทีมนี้ ที่ทำของ.enermaxthailand.com หรือ www.enermaxthailand.com หรือ ติดต่อ 0-2881-2850-7

Web Site: http://www.enermax.com
E-mail: enermax@enermax.com.tw

Information in this document is subject to change without notice. © 2018 ENERMAX Technology Corporation. All rights reserved. Reproduction in any manner without the written permission of ENERMAX is strictly forbidden.

➤ فارسی

مشتری گرامی،
از اینکه منبع تغذیه انرژی ما را انتخاب کرده اید از شما متشکریم! لطفا" قبل از نصب منبع تغذیه مطالب ا

نکات مطالعه بفرمایید و مطابق دستورات آن عمل نمایید.

کابلها و اتصالات

- 24P مادربرد
  برای مادربرد EEB/CEB و نرم‌های سرور و استیشن
- 4+4P CPU +12V, در حالت ترکیبی
  برای 8 پین 8-pin سوکت CPU و سیستم های تک CPU
- 4+4P CPU +12V,در حالت split
  4-pin برای سیستم های ATX/BTX.
- 6+2P (8P) PCI Express, در حالت ترکیبی
  6P برای کارت گرافیک پیشرفته PCI-Express 8P
- 6+2P (8P) PCI Express, در حالت split
  6P برای کارت گرافیک PCIE
- SATA #1
  برای درایو های SATA و SAS
- 4P Molex #2
  برای درایو های IDE/SCSI/SAS با کارت گرافیک AGP قدیمی یا سوکت نوع 4P
- FDD
  برای درایو فلاپی

#1 برخی از درایو های سخت SATA نیاز به 4P Molex دارند. لطفا" یکی از این دو را انتخاب کنید و از هر دو استفاده نکنید. ممکن است مشکلاتی ایجاد شود. برای اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای مادربرد و دفترچه راهنمای درایو خود مراجعه کنید.

#2 برای اطمینان از اتصال صحیح تمام کابل های برق به مادربرد، مطمئن شوید که حداقل 8 سوکت 8P-6P PCI-E موجود دارد. اگر قصد دارید از 2 کارت گرافیک یا بیشتر استفاده کنید، مطمئن شوید که حداقل 8 سوکت 8P-6P PCI-E موجود دارد. اگر سیستم شما نیاز به 2 کارت گرافیک یا بیشتر دارد، یا توجه به نظریه راهنمای مادربرد، از سوکت ارت استفاده کنید. این کار ممکن است از بروز مشکلات جلوگیری کند.

سازگاری

منبع تغذیه انرژی ما با موارد زیر سازگار است:
- Intel ATX12V Power Supply Design Guide نسخه 2.4 و پایین تر
- ATX System Design Guide v2.2, v2.1
- BTX/EEB/CEB/EPS12V

برخی مجموعه های قدیمی مانند مجموعه های ISA با پایانه‌ای قدیمی که به سیگنال اضافی 5- ولت نیاز دارند، دیگر پشتیبانی نمی شوند. 5- ولت از نسخه طراحی Intel ATX 12V v1.3 به بعد حذف گردیده.

برای منبع تغذیه سازگار با سیستم های ساخت PC شما

- سیستم شما نباید در نزدیکی رادیاتور یا هر سیستم گرمایشی باشد.
- سیستم شما نباید در معرض نور مستقیم خورشید باشد.
- سیستم شما نباید در معرض تابش مستقیم چراغ باشد.
- سیستم شما باید در اتاقی با جریان هوای مناسب قرار داشته باشد.
- سیستم شما باید در اتاقی با جریان هوای مناسب قرار داشته باشد.

استفاده از یکفن‌های ها سیستم‌های خنک کننده بدون این توصیه نمی شود. زیرا افزایش بخشی نیاز : پایداری و طول عمر تمام قطعات سیستم شما را کاهش می دهد!

نوبه کردن منبع

پیش از نوبه کردن منبع سیستم خود، موارد زیر را چک کنید:

1. راه‌انداز اصلی به طور کامل پین به درستی وصل شده باشد.
2. کابل 12 ولتی (یا کابل CPU دارای 8 پایه) به درستی وصل شده باشد.
3. تمامی راه‌انداز های دیگر به درستی متصل شده باشند.
4. سوئیچ AC به طور صحیح به پریز متصل و به درستی وصل شده باشد.
5. درب کیس خود را ببندید.
6. PSU را با کلید روشن و خاموش روی آن روشن کنید سیستم شما باید راه‌اندازی شود.

حفاظت اینمنی و امنیت

این منبع تغذیه دارای مکانیزم های حفاظتی است که به طور خودکار سیستم شما را در صورت بروز مشکل خاموش می کند. معمولا" نقص در عملکرد قطعات یا عیوب الکتریکی داخلی باعث این قطع برق می شود. در چنین مواقعی ابتدا باید مطمئن شوید که هیچ مشکلی با سیستم شما وجود ندارد و سپس مراحل زیر را دنبال کنید:

1. اطمینان حاصل کنید که کلید اصلی برق (اگر وجود دارد) در حالت خاموش قرار دارد.
2. اجازه دهید سیستم شما برای چند دقیقه خنک شود.
3. مطمئن شوید که تمام کابل های برق به درستی وصل شده اند.
4. مطمئن شوید که ولتاژ برق ورودی با ولتاژ برق شهر شما مطابقت دارد.
5. منبع تغذیه را روشن کنید.

حفاظت از محیط زیست

ما متعهد به حفظ محیط زیست هستیم و در تلاش هستیم تا محصولاتی تولید کنیم که کمترین تأثیر منفی را بر محیط زیست داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر در مورد تعهد ما به محیط زیست، لطفا" به وب سایت ما مراجعه کنید.

©2018 ENERMAX Technology Corporation. تمامی حقوق محفوظ است.

安全注意事項

請您務必遵循產品安全及操作說明中的指示進行操作，這將必要產品及人及操作說明中的用有警告訊息。

此產品使用外部包裝，為避免人身傷害，電擊，火災及損壞您的裝置，請遵守以下注意事項：

1.一般注意事項
- 如果您對標籤：除說明文件中有特別說明外，請勿自行修理本產品。打開或拆下標有標誌 △ 的產品外殼將可能有觸電的危險。這類元件的內部元件安全修理，應由授權服務技術員處理。
- 在安裝前的說明書：如果下列情形之一，請先從電源插座中拔下電源線，並與授權服務技術員聯繫：
  - 電源線、延長線或插頭損壞。
  - 液體滲入產品或產品暴露在雨水或潮濕環境中。
  - 產品被跌落或受小心中
  - 產品外殼損壞。
  - 產品表現出明顯的使用性能變化，表明產品需要維修。
- 在使用前，請不要將產品放在不穩定的地方，例如不穩定的推車、支架或桌子上。產品跌落可能會造成嚴重損壞。
- 外殼上的槽孔和開口是為了通風。為確保產品可靠運行並防止過熱，這些開口不得堵塞或覆蓋。切勿將產品放在床、沙發、地毯或其他類似表面上，因為這可能會堵塞通風口。不得將產品放在靠近或放在暖氣片或加熱器上方。除非有適當的通風和製造商的指示，否則不得將產品放入內置安裝空間。
- 使用此產品時，請勿將額外設備插入產品。此類設備可能會引起火災或觸電。
- 不要讓物體或液體進入產品。不得將任何類型的液體灑在產品上。
- 為減少觸電風險，不要拆開產品。除非您是使用指定操作說明書進行操作的合格人員，否則不要嘗試自己維修產品。
- 僅使用本產品隨附的電源線。切勿使用損壞的電源線。
- 確保所有連接到產品的電源線的額定總電流不超過電源線的總額定電流。確保插入牆壁插座的所有設備的總電流不超過保險絲的額定電流。
- 請勿自行更換電源線或插頭。如果您對所需的連接器是否正確有疑問，請諮詢合格的電工。
- 連接到電源