

・ブレード（羽）の取り外し

下の図のようにブレード（羽）の内側を親指で押し、慎重にブレード（羽）を取り外してください。



back view



side view

・ブレード（羽）の取り付け

- 1.ブレード（羽）を本体に差し込んでください。
- 2.本体を両手でしっかりと持ち、人差し指と中指で本体中心部を押さえます。
- 3.ブレード（羽）中心部を両手親指でカチッと音がするまで押し込みます。

・ブレード（羽）の清掃について

水洗い出来るのはブレード（羽）の部分のみとなります。中心のツイスターベアリングやマグネットの部分を濡らさないようご注意ください。

