

■ 同梱内容:

1. CLUSTER Fan \* 1台
2. アイソレーター (振動防止ゴム) \* 4個
3. ネジ \* 4本
4. 3pin → 4 pin変換アダプタ \* 1本
5. 取り付けガイド



ご注意:

\*小さなお子様の手の届く範囲に保管しないようご注意ください。思わぬ事故の原因となります。

■ 取り付け

1. 取り付けの際には、PCの電源はお切りください。
2. エアフローに関しましては、上記画像をご参照ください。
3. フレームに付属されているLEDのON/OFFスイッチを注意して外してください。
4. PWM 4ピンコネクタをマザーボードのPWMソケットまたは、3ピン12Vソケットに接続してください。また、3ピン→4ピンへの変換コネクタを使用し、電源の4ピンコネクタへ接続してください。(PWMコントロール機能を持つマザーボードに接続することにより、VIA BIOSよりファンスピードの調節が可能となります。詳しくはEnermaxのWebサイト：[www.enermax.com](http://www.enermax.com)よりご確認ください。)



PWMコネクタ



マザーボードへの接続




3ピン→4ピン変換コネクタ

■ アイソレーターの取り付け方法

1. アイソレーターの方向を間違いないように確認してください。
2. フレームのネジ穴にアイソレーター(ファン側)を通してください。



3. もう一方をケースのファン設置用ネジ穴より引き出し、ファンを固定します。
4. 振動の原因となりますので必ず4箇所設置してください。



■ 羽の掃除

1. 羽を外す際には出来るだけ羽の内側を押し出すようにしてください。
2. 羽の外側を押し出しますと、破損する恐れがありますのでご注意ください。

